


CARTE CHARGEUR DE BATTERIES POUR ARMOIRE DE COMMANDE ZD2

LBD2



MANUEL D'INSTALLATION

“CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES POUR LE MONTAGE”
“ATTENTION : UN MONTAGE INCORRECT PEUT PROVOQUER DE GRAVES DOMMAGES,
SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE”
“CE MANUEL EST DESTINE EXCLUSIVEMENT AUX INSTALLATEURS PROFESSIONNELS
OU AU PERSONNEL AUTORISE”.

1 Légende des symboles



Ce symbole signale les parties à lire attentivement.



Ce symbole signale les parties concernant la sécurité.

2 Destination d'emploi

La carte chargeur de batteries LBD2 a été conçue comme dispositif dans les situations d'urgence pour la carte électronique logée dans l'automatisme BX246.



Tout montage et utilisation qui diffèrent des indications techniques de ce manuel sont interdits.

3 Normes de référence

Le produit en objet est conforme aux normes suivantes : voir Déclaration de conformité.

4 Description

Carte électronique pour le fonctionnement de secours de l'automatisme BX246.

Le produit a été conçu et fabriqué par CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. conformément aux normes de sécurité en vigueur.

Il est garanti 24 mois, sauf en cas d'altérations.

4.1 Informations techniques

Absorption au repos avec tension linéaire : 15 0 mA

Absorption au repos avec fonctionnement avec batteries: 75 mA


Tension de charge = 27 V D.C.

Courant de charge = 150 mA Max.




4.2 Description du contenu

- 1) Carte LBD2
- 2) Câble de connexion à la carte ZD2
- 3) Câble de connexion aux batteries
- 4) Câble de connexion entre les batteries
- 5) Vis de fixation



4.3 Composants principaux de la carte LBD2

- 1) Fusible carte 630 mA
- 2) Fusible batteries 10 A-F
- 3) Led verte : présence de tension linéaire
- 4) Led jaune : fonctionnement à batteries
- 5) Led rouge : batteries déchargées



5 Installation

5.1 Contrôles préliminaires


⚠ Avant chaque opération de connexion ou de déconnexion de la carte, il faut couper l'alimentation sur la ligne de l'installation.

5.2 Outils et matériel

Assurez-vous d'avoir tous les outils et le matériel nécessaire pour effectuer le montage de l'automatisme en toute sécurité et conformément aux normes en vigueur. Sur la planche, quelques exemples de matériel pour l'installateur.




5.3 Montage et connexion électrique à l'armoire ZD2




Connectez les câbles fournis (position 3 et 4, paragraphe 4.2) aux batteries comme sur le dessin.


(*) Attention ! Pour éviter les courts-circuits des batteries pendant les opérations successives, pendant cette phase connectez les câbles libres au bornier + et - en le prélevant de la carte ZD2 (câble rouge sur +, câble noir sur -).



Introduisez les batteries dans le logement prévu dans le motoréducteur et placez le câble de connexion devant.



Avec les vis fournies fixez la carte LBD2 dans l'espace sous l'armoire ZD2.



Connectez les cartes LBD2 et ZD2 avec le bornier D-C-B-A.

Connectez les batteries à la carte ZD2.

6 Démolition et élimination.

Nos produits sont constitués de différents matériaux. La plupart d'entre eux (aluminium, plastique, fer, câbles électriques) sont assimilables aux déchets solides urbains. Ils peuvent donc être recyclés en les triant et en les portant dans un des centres spécialisés pour le ramassage des déchets.

Par contre, les autres composants (cartes électroniques, batteries des émetteurs etc.) peuvent contenir des substances polluantes. Il faut donc les confier aux sociétés chargées du traitement et de l'élimination des déchets.

7 Déclaration



DECLARATION DE CONFORMITE

Aux termes de la disposition de l'Annexe II B de la Directive Machines 98/37/CE



CAME Cancelli Automatici S.p.A.
via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
tel (+39) 0422 4940 - fax (+39) 0422 4941
internet: www.came.it - e-mail: info@came.it

AVIS IMPORTANT !

Il est interdit de mettre en service le/les produit/s, objet de cette déclaration, avant de les incorporer à l'installation et/ou de terminer le montage de cette dernière, conformément aux dispositions de la Directive Machines 98/37/CE.

Déclare sous sa responsabilité, que les produits suivants pour l'automation de portails et portes de garage, ainsi dénommés:

LBD2

... sont conformes aux conditions nécessaires et aux dispositions appropriées, fixées par les Directives suivantes et aux articles applicables des Réglementations de référence indiqués ci-après.

98/37/CE - 98/79/CE	DIRECTIVE MACHINES	
2004/108/CE	DIRECTIVE COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNETIQUE	
2006/95/CE	DIRECTIVE BASSE TENSION	
89/106/CEE	DIRECTIVE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
EN 13241-1	EN 12635	EN 61000-6-2
EN 12453	EN 12978	EN 61000-6-3
EN 12445	EN 60335-1	EN 60204-1

ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
Monsieur Andrea Menuzzo

Code de référence pour demander une copie conforme à l'original: **DDF B FR B001c**

CAME FRANCE S.A.
7 RUE DES HARAS
92737 NANTERRE CEDEX
PARIS - FRANCE

Tel 0032 68 333014
Fax 0032 68 338019

